Cahier de charges de l'étuve

Dès la mise sous tension, les voyants H1, H3 et H4 s'allument fixe.

Lors de l'appui sur S2, l'étuve se met en marche :

Si S4 = 0 chauffe lente (donc seulement KM1) jusqu'à ce que la température soit atteinte.
Si S4 = 1 chauffe rapide (donc KM1 et KM2) jusqu'à température.

Les voyants H2 et H5 clignotent tant que la température n'est pas atteinte et restent allumés fixe quand elle est atteinte.